



Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



DINAMÔMETRO CIRCULAR MODELO AR-1050



CUIDADO

**O mostrador é sensível.
Evite impactos, para não danificá-lo!**

1. CARACTERÍSTICAS

Indicação:	Analógica
Graduação de escala:	Quilograma (kgf)
Construção:	Em ferro e Plástico
Capacidade:	50kgf (conforme na tabela)
Divisão:	0,2Kgf
Precisão do fundo da escala:	5%
Mostrador:	Circular (tipo relógio)
Temperatura de operação:	0 a 50°C
Umidade relativa:	10 a 95% a 40 °C (não condensado)
Dimensões:	220 x 220 x 80mm

2. MEDIÇÃO

- 2- Suspender o equipamento através do encaixe superior
- 3- Suspender a Carga através do encaixe inferior
- 4- Verificar através do mostrador o valor da carga em Kgf,

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar o Dinamômetro, é imprescindível tomar cuidados para que a força aplicada não exceda a carga máxima.

A responsabilidade do fornecedor é limitada ao uso dentro da faixa de Medição descrita neste manual.



Perigo

O desrespeito a estes limites pode causar prejuízos graves a bens e pessoas, inclusive a morte.

4. ACESSÓRIOS

Acessórios fornecidos: Manual de instruções

Acessórios opcionais: Certificado de calibração

Termos de Garantia

Este equipamento é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados

Observações.

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Recomendamos que a bateria seja retirada do instrumento após o uso.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
- **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**



Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó

São Paulo – SP – CEP: 02911-030

Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br

SAC: sac@instrutherm.com.br

13/01/2021