



Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911-030
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br
SAC: sac@instrutherm.com.br

27/12/11

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



SOLUÇÃO ELETROLÍTICA MODELO: OXEL-03

1. Aplicação

Esta solução eletrolítica é utilizada como eletrólito em medidores de oxigênio dissolvido, sendo essencial para o seu funcionamento.

Quantidade: 30ml

2. Procedimentos de utilização

Para preenchimento da solução do eletrólito, siga o procedimento abaixo:

- 1-O usuário deve adicionar à solução eletrolítica na ponta do sensor antes da primeira utilização ou quando a calibração do equipamento não ocorre de forma apropriada, com instabilidade nos valores medidos. Para tanto:
- 2-Remova a ponta do sensor girando-a no sentido anti-horário.
- 3-No caso dos equipamentos utilizados anteriormente, retirar todo resíduo de solução antiga.
- 4-Preencha o recipiente com a solução eletrolítica.
- 5-Retorne a tampa do sensor, rosqueando no sentido horário.

3. Condições de Armazenamento

Temperatura de armazenamento: de 15°C a 28°C
Umidade de Armazenamento: < 80%UR

4. Condições de Utilização

Temperatura de utilização: de 10°C a 35°C
Umidade de utilização: < 80%UR

5. Cuidados de manuseio

- Não diluir a solução, pois suas características serão alteradas.
- Após utilização da solução recomenda-se o seu descarte. Não retorne a solução usada para o frasco, pois acarretaria a contaminação de toda

1

solução.

- Após utilização, manter o frasco devidamente fechado.
- Não expor o produto ao calor ou a incidência de raios solares.
- O produto deve ser utilizado exclusivamente para calibração do instrumento. Não ingerir e não permitir contato com a pele.

6. Prazo de Validade

O prazo de validade desta solução é de 6 (seis) meses, contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

7. Termo de Garantia

Esta solução é garantida contra possíveis alterações em seu valor padrão, verificando-se sua correta utilização, conforme o item (d). Exclui-se da garantia os seguintes itens abaixo:

- a) Uso incorreto, violando as instruções de uso.
 - b) Contaminação da solução por meio de uso inadequados.
 - c) Utilização após o prazo de validade.
 - d) Solicitamos que ao receber a solução, V. Sa. faça os testes necessários, nos informando qualquer anormalidade no prazo de 2 (dois) dias, após o qual consideraremos o produto como aceito.**
- Observações:**
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
 - No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
 - Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
 - **Todas as despesas de fretes (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

2