



VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911-030
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

16/09/16

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CÂMERA TESTE E BOROSCÓPIO DE VÍDEO MOD. TIB-100

1. Aviso

NOTA DE SEGURANÇA

⚠ Antes de iniciar o uso desse instrumento, favor ler com cuidado e atenção todas as informações de segurança e especificações de seu Boroscópio de Vídeo.

NUNCA posicione o tubo extensor num ângulo próximo a 90 °C , pois isso danificará permanentemente o tubo extensor. Sendo que tal prática não será coberta pelos termos de Garantia do equipamento.

1.1 APLICAÇÃO:

- Usado para visualizar locais de difícil acesso dentro de máquinas, motores, tubulações e etc.

- Usado para visualizar peças e equipamentos submersos em água.
- Útil para manutenção de partes reduzidas dentro de aparelhos, com o Auxílio de acessórios, como gancho, espelho ou ponta magnética.

- Usado no controle de posição de câmeras de monitoramento, vista traseira dentre outras aplicações.

1.2 LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Sempre limpe a câmera antes de usa-lá.

- Para limpeza não use detergentes, solventes ou quaisquer produtos do mesmo gênero para limpar o equipamento ou sua câmera.

- Não tente abrir o aparelho e/ou prestar nenhum tipo de manutenção. Esta deve ser conduzida apenas por profissionais autorizados.

1.3 SIMBOLOS DE SEGURANÇA:

Isolação dupla, de acordo com os padrões de segurança CE.

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de **12 meses** a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Usado incorreto, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.

• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.

• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

