



Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO
Instrutherm Instrumento de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 274 - Freguesia do Ó
São Paulo - SP - CEP: 02911-030
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801
E - mail : instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

12/05/15

INSTRUTHERM[®]

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



LUPA MODELO LP-500

1. Instalação e Manutenção

1. Instale a lâmpada magnificente e prenda-a com o parafuso.
2. Utilize tensão alternada de 110V para ligá-la.
3. Movimente a lupa para encontrar um ponto focal adequado para observar o objeto desejado.
4. Este instrumento pode ser utilizado por leitores, clínicos, engenheiros, etc...
5. As partes óticas deste instrumento são feitas de material ótico importado. Utilize um papel de fibra ótica profissional para limpar o instrumento.
6. Os acessórios óticos incluindo o tubo circular fluorescente de 22W pertencem ao consumidor e não a lista de manutenção. Ao efetuar substituições utilize sempre partes originais de fábrica caso sejam danificadas.
7. Caso as partes eletrônicas sejam danificadas, não abra o instrumento, envie-o imediatamente à fábrica para manutenção.

2. Lista de Acessórios

Acessórios fornecidos

- Fixador de bancada
- Manual de instruções

Acessórios Opcionais

- Lâmpada Fluorescente mod. LB-100

3. Descrição

- Estrutura Metálica
- Braço Regulável e articulável
- Fixação: Fixador pata bancada tipo morsa
- Iluminação: Lâmpada fluorescente de cor branca protegida por acrílico
- Fator de ampliação: 8x (oito vezes)
- Potência: 22Watts
- Alimentação: 110 Volts
- Diâmetro da lente: 127,3
- Cor do Conjunto: Branca
- Peso: 2,6 Kg
- Medidas: 120 x 800 x 340m

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.